

Geräteverdrahtungsplan

Wiring diagrams

Schémas des connexions

Not-Halt



Lastanzeige




Hupe



Notendschalter
prüfen
(Schlüsseltaster)

Tara

Reserve
(Blindstopfen)



Option:

Not-Halt mit Schloss



Änderungsdatum: 08.07.10 Bertenrath

	Datum	Name
Bearb.	06.12.04	Bert.
Gepr.	06.12.04	Kugler
Freig.	06.12.04	Bert.
Druck	09.07.2010	

Copyright
according to
DIN ISO
16016



Steuergerät STH 1349-099
Sach-Nr.: 17 390 52 20 0

Auftr.Nr.

Fabr.Nr.

=
+
17 398 53 89 0

Blatt: 1
von: 1